

ENTRETIEN

Procédure d'entretien au niveau du filtre :

- Purge du filtre (Fréquence mensuelle*)
 - Vanne 2 ouverte ; Effectuer une chasse (20 sec. mini.).
- Nettoyage de l'élément filtrant (Fréquence trimestrielle*)
 - Vannes 1 fermée & 2 ouverte ; Dévisser le bol ; Sortir l'élément filtrant.
 - Passer la maille sous l'eau courante, la brosser si nécessaire à l'intérieur.

Procédure d'entretien au niveau de l'anticalcaire :

- Démontage 1 fois tous les 5ans et le passer au nettoyeur haute pression (eau) de part et d'autre afin d'assurer la propreté des composants internes.

Procédure d'entretien au niveau des brise-jets (mousseurs) de votre robinetterie :

- Vérifier leur état interne, ceux-ci doivent rester propres (fréquence trimestrielle*).

* A augmenter/diminuer, si nécessaire (en fonction de la qualité de l'eau du réseau).